

Waldburg, Aprile 2009

3D Form Inspect

Licenza 'flottante'


A partire dall'ultima Versione 2.4 è disponibile un sistema a licenza 'flottante'.

La licenza in rete permette a diversi utilizzatori di condividere (spostare) una singola licenza software e di operare da differenti postazioni di lavoro.

L'azienda che sceglie di utilizzare la licenza 'flottante' può installare il 3D Form Inspect su diverse postazioni operative all'interno

della propria sede a condizione che queste siano collegate in rete ad un server centrale sul quale viene installata la licenza. Una singola chiavetta USB che contiene le informazioni relative alla licenza (incluso il numero massimo di utilizzatori effettivi) viene installata sul server centrale.

Quando viene utilizzato il 3D Form Inspect su un computer, viene richiesta la licenza direttamente al server centrale della rete. Se non si supera il numero massimo di utilizzatori, il software può operare ed il server registra la licenza come "in uso". Quando una copia del 3D Form Inspect viene "SPENTA" la licenza torna al server e viene resa disponibile per altri utilizzatori.



Requisiti del sistema

Per poter lavorare con la licenza 'flottante' di 3D Form Inspect, i requisiti di sistema richiesti sono i seguenti:

- Software di m&h 3D Form Inspect V2.4 o superiori
- Una rete TCP/IP tra il server su cui viene installata la licenza e le postazioni su cui è installato il 3D Form Inspect
- Un computer che svolga la funzione di server ed ospiti la chiavetta USB. Questo può essere costituito da una qualsiasi postazione della rete che soddisfi i requisiti di up-time dell'utilizzatore e che sia equipaggiato con uno dei seguenti sistemi operativi: Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
- Almeno un pc secondario per l'utilizzo del 3D Form Inspect che soddisfi i requisiti di sistema minimi per il 3D Form Inspect e sia equipaggiato con i sistemi operativi Windows 2000 Prof., Windows XP Prof. oppure Windows Vista Business
- Una chiave di rete con almeno una licenza del 3D Form Inspect
- Software di installazione e documentazione per il server di rete
Viene fornito nel folder "Server" del CD di installazione del 3D Form Inspect
- Software di installazione e documentazione per i pc secondari
Viene fornito nel folder "Client" del CD di installazione del 3D Form Inspect